

Sólo se cumple este trabajo por alguien capaz. Los muros son variados, y por eso no se han proveído tornillos y tapones. Si Ud. tiene dudas sobre el tipo o la conveniencia del muro, o de los accesorios apropiados para ello, busque consejo

Utilizando el tornillo, introducido por una de las arandelas, fije la correa al borde trasero de uno de los lados, unos 2 centímetros debajo de la parte superior. Coloque el mueble en su posición final, cerca del muro, y fíjela al muro utilizando los accesorios apropiados para el muro (X). (Véase fig 10).

Cuidado y seguridad

Compruebe periódicamente todos los accesorios para asegurarse de que no se hayan aflojado.

Es preciso montar el ropero en una superficie plana y estable.

Puede limpiar su ropero con un paño húmedo y secarla con un paño suave y seco. Nunca la limpie con limpiadores abrasivos ni a base de amoníaco, lejía o alcohol.

Las fuentes de calor fuerte, peq chimeneas, estufas a gas o eléctricas en las proximidades del ropero pueden ser peligrosas si se colocan cerca del ropero.

Tenga cuidado al manejar o mover el ropero. Un manejo sin cuidado puede dañar los muebles de madera.

Usado con el cambiador sobre-cuna, es preciso montar la argolla para la correa del cambiador (proveída con el cambiador), y arrollar y asegurar la correa de Velcro por ella, correctamente, tal como indicado en la guía.



kyoto chest user guide

la seguridad de su niño es su responsabilidad

Si surgiera algún problema con este producto o si necesita piezas de recambio, sírvase ponerse en contacto con el almacén Mothercare más próximo o llamar a la línea de Atención al Cliente de Mothercare número (+44) 1923 210 210

También puede escribir a:

Customer Care, Mothercare, Cherry Tree Road, Watford, Herts. WD24 6SH, Inglaterra.

www.mothercare.com

your child's safety is your responsibility


If you have a problem with this product or require replacement parts, please contact your nearest Mothercare store or telephone the Mothercare customer care line on

08453 30 40 30

Alternatively write to:

Customer Care,
Mothercare,
Cherry Tree Road,
Watford,
Herts.
WD24 6SH

www.mothercare.com



IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE


important notes

Please take a few minutes to read this user guide.

Lay the parts out on the floor and compare to the parts checklist which follows. Do not discard any packaging until you are sure that you have all the parts.

This furniture is provided with an anti-topple device for securing to a wall. Failure to use this could result in the furniture toppling onto the child.

parts check list



Español:

Guía del usuario para la comoda Kyoto.

Contiene información importante, lea atentamente

y retenga para referencia futura.

Por favor, recuerde que todas las ilustraciones a las que se hace referencia en esta guía se encuentran en la sección en inglés al principio de la guía.

Notas importantes

Por favor, tómese unos minutos en leer esta guía de usuario.

Desembale cuidadosamente su producto en el suelo y familiarícese con las piezas, comparándolas con el catálogo de piezas que sigue. No tire el embalaje hasta que esté seguro de que tiene todas las piezas.

Está proveído un aparato anti-volcar con este mueble para asegurarlo a un muro. El dejar de utilizarlo puede resultar en el mueble caerse en el niño.

Catálogo de piezas

- 1 Lado derecho (fig 1.1)
 - 1 Lado izquierdo (fig 1.2)
 - 1 Parte superior (fig 1.3)
 - 1 Parte inferior (fig 1.4)
 - 1 Estante (fig 1.5)
 - 1 Abrazadera superior (fig 1.6)
 - 1 Frontal de cajón (fig 1.7)
 - 1 Parte trasera de cajón (fig 1.8)
 - 1 Lado derecho de cajón (fig 1.9)
 - 1 Lado izquierdo de cajón (fig 1.10)
 - 1 Fondo de cajón (fig 1.11)
 - 1 Fondo (fig 1.12)
 - 1 Puerta (fig 1.13)
 - 2 Juguets de gozne (fig 1.14)
 - 2 Juguets de tirador (fig 1.15)
 - 8 Levas grandes (fig 1.16)
 - 8 Chavetas largas (fig 1.17)
 - 4 Soportes para el estante (fig 1.18)
 - 3 Tornillos (20mm x 3) (fig 1.19)
 - 23 Clavijas (fig 1.20)
 - 4 Levas pequeñas (fig 1.21)
 - 4 Chavetas cortas (fig 1.22)
 - 4 Tornillos (45mm x 4) (fig 1.23)
 - 8 Corchetes para el fondo (fig 1.24)
 - 8 Tornillos (20mm x 4) (fig 1.25)
 - 1 Aparato anti-volcar (fig 1.26)
- También se va a necesitar un destornillador "Phillips" (fig 1.27)

Montaje

A - La parte inferior. Introduzca 5 clavijas en los agujeros más grandes y apriete 2 chavetas largas en los agujeros más pequeños en cada lado.

B - La Puerta. Se lo puede montar en cualquier lado. Apriete las 2 bases de gozne en un lado, utilizando los tornillos adjuntos.

C - Parte Superior. Introduzca 2 levas grandes, tal como se indica, la flecha (►) hacia arriba

D - La Abrazadera Delantera. Introduzca una clavija en los agujeros cerca de la borde superior y delantera en cada lado. (Véase fig 2).

E - Introduzca levas grandes en los agujeros grandes al extremo de la parte inferior, flechas hacia el extremo próximo.

F - Monte la parte inferior en un lado, dejando que entren las chavetas y clavijas en los agujeros apropiados. Apriete las levas con un destornillador, dando una vuelta a la derecha.

G - La fila de 3 agujeros en la borde de la abrazadera superior deben estar por encima. Monte la abrazadera en el lado. (Véase fig 3).

Monte el otro lado y apriete las levas. (Véase fig 4).

Introduzca clavijas en los agujeros más grandes en la superficie inferior de la parte superior y apriete chavetas largas en los agujeros más pequeños.

Monte la parte superior en los lados, asegurandose de que todas la chavetas y clavijas entren en los agujeros apropiados. Apriete las 4 levas. (Véase fig 5).

A - Pose la cómoda en su cara delantera y introduzca el fondo en las ranuras de los lados. La fila de 3 agujeros deben estar abajo. Empuje el fondo hasta la ranura de la parte superior.

B - Apriete los 3 tornillos de 20mm x 3 por el fondo y hasta la borde trasera de la parte inferior.

C - Empezando por encima monte los corchetes y tornillos de 20mm x 4 en la superficie exterior del fondo. Apriete el tornillo en el ángulo entre el fondo y la parte superior o el lado. **Mantenga libre la región por encima del agujero solo y debajo de la parte superior.** (Véase fig 6).

Introduzca los soportes para el estante, todos al mismo nivel, en los agujeros debajo de las correderas para el cajón. Se posa el estante por encima de los soportes, dejando que entren las clavijas de los soportes en los agujeros de la superficie inferior del estante. (Véase fig 7).

Monte la parte masculina del gozne a las puertas, tal como se indica, utilizando los tornillos provistos. Para montar la puerta: la ranura "A" pasa debajo del perno "B". Se lo apriete. Se puede modificar el gozne aflojando el perno "B" y el apretar o aflojar de "C" como necesario. Apriete "B" de nuevo. (Véase fig 8).

A - Introduzca clavijas en la superficie trasera del frontal. Apriete chavetas cortas en los agujeros más pequeños.

B - introduzca las levas pequeñas en los agujeros cerca del borde delantero de los lados de cajón.

C - Introduzca clavijas en los agujeros centrales en los bordes de la parte trasera del cajón.

D - Monte los lados en el frontal. Apriete las levas.


E - Introduzca el fondo de cajón en las ranuras de los lados, Note los bisel en uno de los bordes, esos deben entrar en la ranura del frontal.

F - Asegure la parte trasera de cajón, utilizando los tornillos de 45mm. Introduzca el cajón en el mueble. Las ruedas en el cajón deben enganchar con las ruedas de las correderas.

G - Apriete los tiradores en el frontal de cajón y la puerta, usando los pernos proveídos. No apriete de sobra.


(Véase fig 9).

fig 9



- A** - Insert dowels into the large holes on the back of the drawer front; screw short cam pins into the smaller holes.
- B** - Insert small cams into the large holes in the drawer sides.
- C** - Insert dowels into the central holes in the ends of the drawer back.
- D** - Attach the sides to the drawer front. Tighten the 4 cams.
- E** - Insert the drawer bottom. Note the cut away corners at one edge. These must go into the groove in the drawer front.
- F** - Attach the back using the long (45mm) screws. Insert the drawer into the chest. (The wheels on the drawer hook over the wheels on the runners).
- G** - Attach the knobs to the drawer fronts and door, using the bolts supplied. Do not overtighten

fig 10



This work is only to be carried out by a competent person. Because of the diverse nature of walls, wall plugs and screws have not been supplied with this anti-topple device. If you are at all unsure of the type or suitability of the wall, or of the appropriate fixings for it, seek professional advice.

Attach the wall strap to the rear edge of one of the sides, near the top, using the strap screw. Place the furniture in its final position, adjacent to the wall, and fix to the wall, using fixing and screw appropriate for that wall (X).

care and safety


- Periodically check all fittings to ensure that none have come loose.
- The chest must be set up on an even and stable surface.
- Clean your chest by wiping with a damp cloth & drying with a soft cloth.
- Never clean with abrasives, chemical cleaners or household polishes.
- Keep away from direct sources of heat, such as electric, gas or coal fires.
- Take care when handling or moving the chest. Careless handling can damage wooden furniture. Try to lift rather than drag.
- Using this furniture other than for its intended purpose could cause damage to the structure or serious injury to your child.

5

When used with the Over-Cot Changer, the strap attachment ring (supplied with the changer) must be correctly fitted, and the velcro strap correctly looped and fastened through it, according to the instructions.


assembly

fig 2



- A - Bottom.** Push 5 dowels into the larger holes and screw 2 long cam pins into the smaller holes on each side.
- B - The door** can be attached to either side. Screw both hinge bases to one side or other, as shown, using the attached screws.
- C - Top.** Insert 2 large cams, as shown, arrow (▶) to the top
- D - Top Rail.** Insert a dowel into the hole near the top and front of both sides


fig 3



- E - Insert cams** into the large holes at the edge of the base, arrows towards the nearest end.
- F - Attach** the base to one side, allowing the cam pins and dowels to enter the correct holes. Tighten the cams by giving a turn clockwise with a screwdriver.
- G - Note** the row of 3 holes in the edge of the top rail. These must go to the top. Attach to the side.


2

fig 4



Attach the other side and tighten the cams.

fig 5




Insert dowels into the larger holes on the underside of the top and screw large cam pins into the smaller holes.

Attach the top to the carcass, ensuring all the dowels and cam pins enter their correct holes.

Tighten the 4 cams.

fig 6




A - Lay the chest face down and insert the back into the grooves in the sides. The line of 3 holes must be at the bottom. Push the panel all the way up until it enters the groove at the rear of the top.

B - Screw the 3 screws (20mm x 3) through the back panel and into the rear of the bottom panel.


C - Starting at the top, use the 6x Back Brackets and 20mm x 4 screws to brace the structure square. These are simply placed in the angle between the back panel and the side or top and the screw tightened into the groove. **Keep the area above the single hole at the top clear.**

fig 7



Insert the Shelf Supports, all at the same level, in the small holes below the drawer runners. The shelf is simply placed on top of these, holes downward, allowing the stubs in the supports to locate in them.

fig 8



Screw the remaining part of the hinges to the doors, using the attached screws.

To attach the door:-

The slot "A" goes under the bolt "B". The bolt "B" is then tightened. Adjustment may be made by slackening "B" and either tightening or loosening "C" as appropriate. Re-tighten "B".